



Zakładanie projektu w Leica iCON Office / SBG Geo



Spis treści

1. Zakładanie projektu w domyślnej lokalizacji	3
2. Zakładanie projektu w wybranej lokalizacji.....	5
3. Zakładanie projektu w dowolnie wybranej lokalizacji	7
4. Przełączanie się pomiędzy projektami	9



1. Zakładanie projektu w domyślnej lokalizacji

Podstawy

Celem czynności zakładania projektów, a dokładniej określając – katalogów programu jest skatalogowanie danych projektowych, aby nie mieszały się między sobą utrudniając przy tym pracę.

Projekt programu iCON Office (Geo) jest niczym innym, jak katalogiem systemu (np. Windows), jednakże w trakcie zakładania nowego projektu (lub mianowania folderu jako projektu programu) program tworzy swój znacznik w postaci pliku Project.cnf z konfiguracją danych dopiętych do projektu. Może to być układ współrzędnych, dokładności, jednostki, tło obrazu rastra itp. Dzięki temu program będzie posiadał zapamiętaną listę podegranych projektów, przez co przełączanie się po nich odbywa się błyskawicznie, w ramach potrzeby.

Dlatego unikaj zakładania ręcznego katalogów z ręcznym kopiowaniem pliku *.cnf poza programem iCON Office (Geo), tylko rób to w programie, nie powodując żadnych komplikacji.

Z punktu widzenia przyszłego wgrywania projektu do systemów maszyn bardzo ważny jest wspomniany plik Project.cnf, który przechowuje ustawienia naszego projektu.


Podczas kopiowania projektu do systemu 3D sterowania maszyny, folder musi zawierać plik Project.cnf, który czyni dany folder rozpoznawanym przez maszynę (w podobny sposób jak dla programu biurowego).

Wskazówka:

Nie stosuj polskich znaków oraz znaków specjalnych.

Zakładanie nowego projektu w programie:


Plik → Załóż projekt...



Domyślna ścieżka w Icon Office:

C:\Users\Public\Documents\iCON office\Projects\Folder nowego projektu\project.cnf







Program automatycznie z domyślnej ścieżki zaznaczy "Folder nowego projektu", czyli miejsce, w które należy wpisać nazwę projektu. Nie przechodź kursorem nigdzie, tylko Zacznij wpisywać nazwę projektu (katalogu), kończąc kliknięciem OK.

2. Zakładanie projektu w wybranej lokalizacji

Program pozwala użytkownikowi na tworzenie projektów na dowolnie wybranej lokalizacji w ramach tej samej partycji (dysku) lub innej partycji, czy na zewnętrznym dysku:




W oknie utwórz nowy projekt wybierz odpowiedni dysk a program automatycznie utworzy strukturę folderów według wzoru:




Gdzie w miejscu „Folder nowego projektu” wpisujemy nazwę naszego projektu i zatwierdzamy OK.

3. Zakładanie projektu w dowolnie wybranej lokalizacji

W celu założenia projektu w dowolnie wybranej lokalizacji użyj przycisku przeglądam:



Wskaż dowolny folder (lub w trakcie utworz ikonę ) i zapisz w nim plik Project.cnf:




Po wpisaniu nazwy projektu program utworzy folder o podanej nazwie, który zawiera domyślny, pusty plik pp.geo oraz plik konfiguracyjny Project.cnf. Plik pp.geo może być swobodnie kasowany, nie stanowiąc żadnej wartości dla użytkownika tworzącego swoje pliki geo.



4. Przełączanie się pomiędzy projektami

Aby pracować w ramach wybranego projektu (innego niż aktualny, który program zapamiętuje i otwiera się stale) wybierz:

Plik → Przełącz aktywny projekt... lub za pomocą skrótu: 



Wybierz interesujący Cię projekt kliknij OK.

Jżeli nie znajduje się na liście (ponieważ został wgrany na komputer ręcznie z zewnętrznego źródła), kliknij Przeglądaj poszukując katalogu z plikiem *.cnf.



Wsparcie techniczne 3D

Marcelin Gałuszkiewicz
tel. kom.: +48 506 446 735



Michał Jaśkiewicz
tel. kom.: +48 512 255 961



Dawid Molek
tel. kom.: +48 603 124 127



Scanlaser Sp z o.o.

ul. Jutrzenki 118
02-230 Warszawa
Tel: +48 22 260 50 29

